LANインターフェース 詳細仕様書 V2.1

2008.02



お使いになる前に、この詳細仕様書をお読み下さい。 お読みになった後は、いつでも使用できるよう、ファイル等に綴じて 大切に保管して下さい。 【注意】

- 1)本製品及び本書は当社の著作物です。 したがって本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは 法律で禁じられています。
- 2)本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、 兵器システム等の人命に関る設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な 信頼性を必要とする設備や、機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は 意図されておりません。 これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、 人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても当社ではいかなる責任も負いかねます。 設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、 誤動作防止設計等、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
- 3)本製品及び本書の内容については、改良のために予告なく変更することがあります。
- 4)当社は、お客様が【注意】の諸条件のいずれかに違反されたときは、いつでも本製品の ご使用を終了させることができるものとします。
- 5)本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切責任を 負いかねます。
- 6)本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねます のでご了承下さい。

1.LANインター	-フェースボード 1-1.概要図 1-2.LANインターフェース接続概要図	1
2.機能仕様	2-1.機能概要 2-2.LANインターフェース 2-3.TCP仕様 2-4.Config 設定	2
3.動作設定	3-1.Config 設定内容 3-2.デフォルト設定	8
4.UART(RS-23	2C/422・485)機能仕様 4-1.Client 専用モード 4-2.Server専用モード 4-3.Client・Serverモード 4-4.自動Client モード	14
5.Keep Alive	/ Idle 機能仕様 5-1.Keep Alive 方式・動作 5-2.Idle 方式・動作	16

< 目次 >

- 1. LANインターフェースボード
 - 1-1. 概要図



【LED】

D1...100M: 100Base-TXの時に点灯し、10Base-Tの時に消灯します。
 D2...LINK: LANケーブル接続時に点灯します。
 D3...DATA: データの送受信の時に点灯します。
 通常、電源を投入すると全て点灯し、約4秒後にD1及びD2、又はD2だけが点灯します。

【ディップスイッチ】

	設定項目	1	2	3	4	
保守田	ON固定	ON				…出荷時の設定
		0FF				
保守田	ON固定		ON			
נה ני או			0FF			u L
通信モード	初期設定状態で通信			ON		4
	現状の設定状態で通信			OFF		4
Config設定	設定モード				ON	
	オンラインモード				OFF	

【出荷時の設定】

IPアドレス: 192.168.0.1 MACアドレス: 00-0E-41-××-××-××

1-2. LANインターフェース接続概要図



・LANインターフェースとLANインターフェース搭載機器間は、RS-232Cで接続します。 ・LANインターフェースとホスト及びその他ネットワーク機器間は、TCP/IPで接続します。

2. 機能仕様

2-1. 機能概要

1) 概要

本LSI は、RS-232C インターフェースからのシリアルデータをTCP セグメントに変換し、 LAN インターフェースからIPデータグラムとして送信する機能や、LAN インターフェースからの IPデータグラムをTCP処理し、RS-232Cインターフェースのシリアルデータとして送信する 機能があります。

また、DIO/SPI インターフェースがあり、SPIインターフェースを利用することにより ADCやDACとの接続が可能です。

SPI インターフェースは、TCP/IP を用いて制御する方式で、インターネット経由、

もしくはLANを介して、TCP/IP 端末からADCの読み出しやDACの設定等が容易に実現できます。 その際の4線式SPI は半二重通信です。

DIOには、入力(DI)、出力(DO) にそれぞれ8-bit ずつの端子があり、これらの入出力信号を TCP/IP 端末から制御が可能です。

また、DI の各ビットの入力変化を監視し、自動的にTCPパケットを生成する機能、

およびこれをビット単位でマスクする機能があります。

LAN は10BASE-T 半二重/ 100BASE-TX 半二重のどちらにも対応します。

TCP/IP 機能は、RFC1122 (Host Requirement) に準拠しており、ネットワーク環境で動作します。

2-2. LANインターフェース

1)インターフェース

インターフェース					
Ethernet (LAN)	Ethernet用ケーブル(カテゴリー 5 対応品)				
データフォーマット	DIXフォーマットに対応				
/ データレート	10/100Mbps (半二重)に対応				
	オートネゴシエーション機能により、自動選択				
ヘッダ	IP_v4に対応				
/ フォーマット	最大データグラム長256Byte				
	IP_Fragment / Reassembly 機能は未対応				
	ToS / TTL固定				
最大データグラム長	256Byte				
Routing	CIDR対応				
	Static_Routing (1 個のデフォルト・ルート)				
ARP/ARP テーブル	ARP_Request / Reply				
	最大4エントリ				
	エージング機能				
ICMP	Echo Request / Reply (Ping)				

2) ケーブルレイアウト

<ケーブルレイアウト例>



2-3. TCP仕様

- 1) Connection
 - 同時1コネクション(RS-232Cデータ)
 - Passive_Open / Active_Open のどちらにも対応(Passive_Open にて待機/ RS-232Cインターフェースの動作でActive_Open)
 - Active_Open 時の相手側Socket 指定(1個のみ)
 - Passive_Open を受け付ける相手側Socket 指定(複数)
- 2) Segment 送受信
 - Max_Segment_Size = 256Byte
 - RTO/UTO固定
 - SWS対応
 - Slow_Start / Congestion_Avoidance、Fast_Retransmit / Fast_Recovery 対応
- 3) Segment 送信タイミング
 - TCP送信バッファ内のデータがMSSに達した、もしくはRS-232C監視タイマが タイムオーバーした場合に、Segment 送信を実行。
 - Segment 送信では、まず、Rx_FIFO内に残ったデータがあればこれを即座に転送し、 バッファ内のデータをSegment のデータとして送信を実行。
- 4) Keep Alive / Idle 監視機能
 - TCPレベルでのKeep Alive 機能をサポートします。また無通信監視による
 - コネクション切断機能あり。 詳細は、「5. Keep Alive/Idle 監視機能」を参照。
- 5) Connection 状態表示機能
 - TCP Connection が確立された状態では、RS-232CインターフェースのCD端子がHigh となる。

2-4. Config 設定

1) 設定方式

- RS-232Cインターフェースからの設定
- 9600bps、8bit、Non_Parity に固定
- 専用プロトコルで制御
- Config 表示機能、EEPROM への書き込み機能 LAN からのTelnet による設定
- Port#固定(23)
- 設定内容、設定方式は、RS-232Cからの設定と同じ 設定されたConfig データのセーブ・ロード
- 外付けのシリアルEEPROM に設定値を格納。
- save コマンドによりEEPROM へのConfig データのセーブを指示。
- リセット時にEEPROM からConfig データをロード。
- 2) 設定項目
 - 自局アドレス
 - サブネット長
 - Default_Route のIPアドレス
 - Active_Open におけるForeign_Socket
 - アイドルタイマ: Enable / Disable、タイマ値(秒)
 - RS-232C データレート・データフォーマット
 - など、その他詳細は「6.動作設定」を参照
- 3) EEPROM 仕様
 - CS / SK / DI / DO 方式の4線式シリアルEEPROM。(オートアドレスインクリメントなし) 推奨EEPROM・・・AT93C46(ATMEL製)
 - 16-bit / word 構成。(EEPROM 容量1Kbit)
 - LV-TTLインターフェース。
- 4) Config設定方法
 - 設定ツールによる場合
 - 「NCSetupマニュアルA.pdf」 参照。
 - 専用設定ツールをインストールする必要があります。
 - インストールする環境によっては正常動作しない可能性がありますので、
 - 専用環境を構築することをお薦めします。
 - 尚、上記設定ツール及びその動作環境における動作を保障し兼ねますので、ご了承下さい。 Telnetによる場合
 - TelnetにてConfig設定メニューに入ります。
 - 「PASSWORD:」と表示されますので、指定されているパスワードを入力します。
 - 各項目の値を変更します。
 - 例: IPアドレスを192.168.5.20に変更したい場合。
 - I_ip = 192.168.5.20と入力し、リターンキーを押下します。
 - 各項目の値を変更した場合、設定を保存します。
 - 例: saveと入力し、リターンキーを押下します。
 - IPアドレスが不明確でTelnetによる設定変更が不可能な場合、ディップスイッチを 変更(S1-3をONに変更)し、電源を投入することで、LANボードをデフォルト値設定で 起動させることが可能です。設定変更/保存後、電源を切断します。 ディップスイッチを元の状態(S1-3をOFF)に戻し、電源を投入することで、
 - 再度設定した状態で通信/制御が可能です。

MTR設定による場合

各機器の通信速度を9600bpsに変更する必要があります。 また、ディップスイッチを変更(S1-4をON)することで、MTRモード上で各項目の値を 変更可能です。ただし、機器との通信を制御する項目については、変更できません。

<LAN-ADP typf>

A: I ip

自局IPアドレスの設定を行います。 リターンキーを押すと入力可能画面に切り替わります。 10キーでIPアドレスを入力し、リターンキーで決定します。



B: mask

自局IPアドレスに対するサブネットマスク長の設定を行います。 リターンキーを押すと入力可能画面に切り替わります。 10キーでサブネットマスク長を入力し、リターンキーで決定します。



C: gwip

Default_Route_Gateway のIP アドレスの設定を行います。 リターンキーを押すと入力可能画面に切り替わります。 10キーでIPアドレスを入力し、リターンキーで決定します。

D: f ip

Active_Open を行う際の相手側ホストのIP アドレスの設定を行います。 リターンキーを押すと入力可能画面に切り替わります。 10キーでIPアドレスを入力し、リターンキーで決定します。



E: I_pt

自局ポート番号の設定を行います。 リターンキーを押すと入力可能画面に切り替わります。 10キーで自局ポート番号を入力し、リターンキーで決定します。

0-65535	XXXX		0-65535		0-65535	XXXX
	IJź	マーン	/=	ターン	/キー	

F: f_pt

相手側ポート番号の設定を行います。 リターンキーを押すと入力可能画面に切り替わります。 10キーで相手側ポート番号を入力し、リターンキーで決定します。



G: idle

無通信状態が一定期間継続した場合、TCP コネクションを切断するIdle_Timer機能の Enable / Disable を設定します。F2キーを押すと、idleがdisable / enableと 切り替わります。リターンキーで決定します。



F2キーで切り替え

H: keep

無通信状態が一定期間継続した場合、Keep パケットを送信するKeep_Alive 機能の Enable / Disable を設定します。 F2キーを押すと、keepがdisable / enableと切り替わります。 リターンキーで決定します。

keep	disable	 ↓	keep	enable
		-		

F2キーで切り替え

l: timr

ldle_Timer機能、Keep_Alive 機能を動作させるための時間を設定します。 リターンキーを押すと入力可能画面に切り替わります。 10キーで時間を入力し、リターンキーで決定します。単位は「分」です。



J: mdem

通信相手が本LSIかを設定します。 F2キーを押すと、mdemがLSILb9イコウ/LSIタイコウと切り替わります。 リターンキーで決定します。

mdem LSIL9130 mdem LSI91כל

F2キーで切り替え

K: dmask

DIO_In の変化を検出した場合にこれを通知するTCP_Segment を送信する機能の Enable / Disable を、ビット単位で設定します。 リターンキーを押すと入力可能画面に切り替わります。 10キーで1:Enable / 0:Disable を入力し、リターンキーで決定します。



L: edge

SPI において、SPI_SCLK 信号の立ち上がり、立ち下りのどちらのエッジにおいて SPI_DI データが確定するかを設定します。 F2キーを押すと、edgeがタチサガリカクテイ / タチアガリカクテイと切り替わります。 リターンキーで決定します。

タチサカ リカクテイ タチアカ リカクテイ

F2キーで切り替え

M: conn

Idle 状態時にActive_Open をTry するかどうかを設定します。 F2キーを押すと、connがdisable / enableと切り替わります。 リターンキーで決定します。

conn	disable		conn	enable
		-		

F2キーで切り替え

N: rarp

Reverse Arp によるI_ip の設定動作の有効、無効を設定します。 F2キーを押すと、rarpがdisable / enableと切り替わります。 リターンキーで決定します。

conn	disable]→	conn	enable
1 001111	4104010		001111	0110010

F2キーで切り替え

0: ip01 ~ V: ip08
 Passive_Open を許可する相手側ホストのIP アドレスの設定を行います。
 リターンキーを押すと入力可能画面に切り替わります。
 10キーでIPアドレスを入力し、リターンキーで決定します。



. ノゴね。 出荷時の状態に戻します。 リターンキーで初期化します。



X: Mac Address 自局Mac Address を表示します。

3. 動作設定

本LSIの動作は、外付けのEEPROM に書き込まれたConfig データ、および端子入力により制御します。 Config データの設定には、シリアルインターフェース(9600bps、8bit、Non_Parity 固定)を 使用する方法とTelnet(23番port)を使用する方法があります。 (Telnet接続にも、下記設定値ipO1~ipO8 Passive_Open 受付許可ip の設定を適用します。) また、MODE_SEL端子、CONF_START 端子、CONF_INIT 端子の設定の組み合わせにより、 LSI の動作を規定します。]

MTRモードでの設定の場合は、機器内よりシリアルインターフェースによる通信を行います。

3-1. Config 設定内容

本LSIにおけるConfig の設定内容を以下に示します。

No	Command	ltem	Description	MTRモード設定
1	l_ip	Local_ip 表示・	設定コマンド	A. I_ip
		内容	自局IPアドレスの表示・設定を行います。	
		表示動作	I_ip return 現在の設定内容を表示します。	
		設定動作	I_ip=(a.b.c.d)return (a.b.c.d)の設定をします。	
		設定範囲	(0~255.0~255.0~255.0~255)	
			但し、I_ip = 0.0.0.0 はNG。	
		Default	192.168.0.1	
2	mask	mask_address 表	示・設定コマンド	B. mask
		内容	自局IPアドレスに対するサブネットマスク長の表示・設定を行います。	
		表示動作	mask return 現在の設定内容を表示します。	
		設定動作	mask=(a)return (a)の設定をします。	
		設定範囲	(0~31)	
		Default	24	
3	gwip	default_route_i	p 表示・設定コマンド	C. gwip
		内容	Default_Route_Gateway のIP アドレスの表示・設定を行います。	
		表示動作	gwip return 現在の設定内容を表示します。	
		設定動作	gwip=(a.b.c.d)return (a.b.c.d)の設定をします。	
		設定範囲	$(0 \sim 255.0 \sim 255.0 \sim 255.0 \sim 255)$	
			但し、0.0.0.0はDefault_Route_Gateway が設定されていないことを意味します。	
		Default	0.0.0	

4	<i>c</i> ·	· · · ±-		
4	r_ip	foreign_ip 衣示		D. T_IP
		内谷	Active_Open を行つ除の相手側ボストのIP アドレスの表示・設定を行います。	
			この項目に0.0.0.0を設定してある場合は、Active_Open 動作を実行しない	
			ことを意味します。	
		表示動作	f_ip return 現在の設定内容を表示します。	
		設定動作	f_ip=(a.b.c.d)return (a.b.c.d)の設定をします。	
		設定範囲	(0 ~ 255.0 ~ 255.0 ~ 255.0 ~ 255)	
		Default	0.0.0.0	
5	l nt	local port 表示	・設定コマンド	Elnt
Ŭ	1_p1	hoodin_point 农家 内容	白局ポート番号の表示・設定を行います	
		r 3 🖽	コロホート番号けない Rec Clivice Open 時 世通です	
		≠ 二新//=	Lot return - 現在の訳字中容をまこします	_
		衣示到作	I_pt return 現任の設定内谷を衣示します。	
		設定動作	I_pt=(a) return (a)の設定をします。	
		設定範囲	(0 ~ 65535)	
			但し、23番ボートはTelnet で使用していますので設定しないで下さい。	
		Default	9004	
6	f_pt	foregin_port 表	示・設定コマンド	F.f_pt
		内容	相手側ポート番号の表示・設定を行います。	
			このポート番号は、Active_Opne 時の相手先ポート番号です。	
		表示動作	fpt return 現在の設定内容を表示します。	
		設定動作	f pt=(a) return (a)の設定をします。	1
		設定範囲	(0 ~ 65535)	-
		Dofoult		-1
-				a : u
1	Idle	1010 表示・設正		G. Idle
		内谷	無通信状態が一定期間継続した場合、TCP コネクションを切断する	
			Idle_Timer機能のEnable / Disable を表示・設定します。	
		表示動作	idle return 現在の設定内容を表示します。	
		設定動作	idle=(a)return (a)の設定をします。	
		設定範囲	(O : Disable / 1: Enable)	
			但し、keep がEnable に設定されている場合は、本設定を	
			Enable にすることはできません。	
		Default	Enable にすることはできません。 0	-
8	keep	Default keep 表示・設定	Enable にすることはできません。 0 コマンド	H. keep
8	keep	Default keep 表示・設定 内容	Enable にすることはできません。 0 コマンド 毎通信状態が一定期間継続した場合、Keep パケットを	H. keep
8	keep	Default keep 表示・設定 内容	Enable にすることはできません。 0 コマンド 無通信状態が一定期間継続した場合、Keep パケットを 詳信するKeep Alive 機能のEnable / Disable を表示・設定します	H. keep
8	keep	Default keep 表示・設定 内容	Enable にすることはできません。 0 コマンド 無通信状態が一定期間継続した場合、Keep パケットを 送信するKeep_Alive 機能のEnable / Disable を表示・設定します。 koop roturn 現在の設定内容を表示します。	H. keep
8	keep	Default keep 表示・設定 内容 表示動作	Enable にすることはできません。 0 コマンド 無通信状態が一定期間継続した場合、Keep パケットを 送信するKeep_Alive 機能のEnable / Disable を表示・設定します。 keep return 現在の設定内容を表示します。	H. keep
8	keep	Default keep 表示・設定 内容 表示動作 設定動作	Enable にすることはできません。 0 コマンド 無通信状態が一定期間継続した場合、Keep パケットを 送信するKeep_Alive 機能のEnable / Disable を表示・設定します。 keep return 現在の設定内容を表示します。 keep=(a)return (a)の設定をします。	H. keep
8	keep	Default keep 表示・設定 内容 表示動作 設定動作 設定範囲	Enable にすることはできません。 0 コマンド 無通信状態が一定期間継続した場合、Keep パケットを 送信するKeep_Alive 機能のEnable / Disable を表示・設定します。 keep return 現在の設定内容を表示します。 keep=(a)return (a)の設定をします。 (0: Disable / 1: Enable)	H. keep
8	keep	Default keep 表示・設定 内容 表示動作 設定動作 設定範囲	Enable にすることはできません。 0 コマンド 無通信状態が一定期間継続した場合、Keep パケットを 送信するKeep_Alive 機能のEnable / Disable を表示・設定します。 keep return 現在の設定内容を表示します。 keep=(a)return (a)の設定をします。 (0 : Disable / 1: Enable) 但し、idle がEnable に設定されている場合は、本設定を	H. keep
8	keep	Default keep 表示・設定 内容 表示動作 設定動作 設定範囲	Enable にすることはできません。 0 コマンド 無通信状態が一定期間継続した場合、Keep パケットを 送信するKeep_Alive 機能のEnable / Disable を表示・設定します。 keep return 現在の設定内容を表示します。 keep=(a)return (a)の設定をします。 (0 : Disable / 1: Enable) 但し、idle がEnable に設定されている場合は、本設定を Enable にすることはできません。	H. keep
8	keep	Default keep 表示・設定 内容 表示動作 設定範囲 Default	Enable にすることはできません。 0 コマンド 無通信状態が一定期間継続した場合、Keep パケットを 送信するKeep_Alive 機能のEnable / Disable を表示・設定します。 keep return 現在の設定内容を表示します。 keep=(a)return (a)の設定をします。 (0 : Disable / 1: Enable) 但し、idle がEnable に設定されている場合は、本設定を Enable にすることはできません。 0	H. keep
8	keep timr	Default keep 表示・設定 内容 表示動作 設定範囲 Default 無通信監視タイマ	Enable にすることはできません。 0 コマンド 無通信状態が一定期間継続した場合、Keep パケットを 送信するKeep_Alive 機能のEnable / Disable を表示・設定します。 keep return 現在の設定内容を表示します。 keep=(a)return (a)の設定をします。 (0 : Disable / 1: Enable) 但し、idle がEnable に設定されている場合は、本設定を Enable にすることはできません。 0 coTimer値表示・設定コマンド	H. keep
8	keep timr	Default keep 表示・設定 内容 表示動作 設定動作 設定範囲 Default 無通信監視タイマ 内容	Enable にすることはできません。 0 コマンド 無通信状態が一定期間継続した場合、Keep パケットを 送信するKeep_Alive 機能のEnable / Disable を表示・設定します。 keep return 現在の設定内容を表示します。 keep=(a)return (a)の設定をします。 (0 : Disable / 1: Enable) 但し、idle がEnable に設定されている場合は、本設定を Enable にすることはできません。 0 COTimer値表示・設定コマンド Idle_Timer機能、Keep_Alive 機能を動作させるための時間を表示・設定します。	H. keep H. keep
8	keep timr	Default keep 表示・設定 内容 表示動作 設定動作 設定範囲 Default 無通信監視タイマ	Enable にすることはできません。 0 コマンド 無通信状態が一定期間継続した場合、Keep パケットを 送信するKeep_Alive 機能のEnable / Disable を表示・設定します。 keep return 現在の設定内容を表示します。 keep=(a)return (a)の設定をします。 (0 : Disable / 1: Enable) 但し、idle がEnable に設定されている場合は、本設定を Enable にすることはできません。 0 CoTimer値表示・設定コマンド Idle_Timer機能、Keep_Alive 機能を動作させるための時間を表示・設定します。 単位は「分」です。	H. keep
8	keep timr	Default keep 表示・設定 内容 表示動作 設定範囲 Default 無通信監視タイマ 表示動作	Enable にすることはできません。 0 コマンド 無通信状態が一定期間継続した場合、Keep パケットを 送信するKeep_Alive 機能のEnable / Disable を表示・設定します。 keep return 現在の設定内容を表示します。 keep=(a)return (a)の設定をします。 (0 : Disable / 1: Enable) 但し、idle がEnable に設定されている場合は、本設定を Enable にすることはできません。 0 cのTimer値表示・設定コマンド Idle_Timer機能、Keep_Alive 機能を動作させるための時間を表示・設定します。	H. keep
8	keep timr	Default keep 表示・設定 内容 表定動作 設定範囲 Default 無通信監視タイマ 大容 表示動作 設定動作	Enable にすることはできません。 0 コマンド 無通信状態が一定期間継続した場合、Keep パケットを 送信するKeep_Alive 機能のEnable / Disable を表示・設定します。 keep return 現在の設定内容を表示します。 (0 : Disable / 1: Enable) 但し、idle がEnable に設定されている場合は、本設定を Enable にすることはできません。 0 CのTimer値表示・設定コマンド Idle_Timer機能、Keep_Alive 機能を動作させるための時間を表示・設定します。 単位は「分」です。 timr return 現在の設定内容を表示します。 timr return (a)の設定をします。	H. keep
8	keep timr	Default keep 表示・設定 内容 表定動作 設定範囲 Default 無函容 表定意動作 意定動作 該定 動作	Enable にすることはできません。 0 コマンド 無通信状態が一定期間継続した場合、Keep パケットを 送信するKeep_Alive 機能のEnable / Disable を表示・設定します。 keep return 現在の設定内容を表示します。 keep=(a) return (a)の設定をします。 (0 : Disable / 1: Enable) 但し、idle がEnable に設定されている場合は、本設定を Enable にすることはできません。 0 COTimer植表示・設定コマンド Idle_Timer機能、Keep_Alive 機能を動作させるための時間を表示・設定します。 単位は「分」です。 timr return 現在の設定内容を表示します。 timr return (a)の設定をします。 (1~60)	H. keep
8	keep timr	Default keep 表示・設定 内容 表示動作 設定範囲 Default 無通信監視タイマ 内容 表示動作 設定範囲 Default Default	Enable にすることはできません。 0 コマンド 無通信状態が一定期間継続した場合、Keep パケットを 送信するKeep_Alive 機能のEnable / Disable を表示・設定します。 keep return 現在の設定内容を表示します。 keep=(a) return (a)の設定をします。 (0: Disable / 1: Enable) 但し、idle がEnable に設定されている場合は、本設定を Enable にすることはできません。 0 coTimer値表示・設定コマンド Idle_Timer機能、Keep_Alive 機能を動作させるための時間を表示・設定します。 単位は「分」です。 timr return 現在の設定内容を表示します。 timr=(a) return (a)の設定をします。 (1~60) 60	H. keep
9	keep timr	Default keep 表示・設定 内容 表示動作 設定範囲 Default 無通信監視タイマ 内容 表示動作 設定範囲 Default 設定範囲 Default RS-232Cインター	Enable にすることはできません。 0 コマンド 無通信状態が一定期間継続した場合、Keep パケットを 送信するKeep_Alive 機能のEnable / Disable を表示・設定します。 keep return 現在の設定内容を表示します。 (0 : Disable / 1: Enable) 但し、idle がEnable に設定されている場合は、本設定を Enable にすることはできません。 0 CoTimer値表示・設定コマンド Idle_Timer機能、Keep_Alive 機能を動作させるための時間を表示・設定します。 単位は「分」です。 timr return 現在の設定内容を表示します。 timrre(a) return (a)の設定をします。 (1~60) 60 フェース接続モード表示・設定コマンド	H. keep
8 9 10	keep timr mode	Default keep 表示・設定 内容 表示動作 設定範囲 Default 無通信監視タイマ 内容 表示動作 設定範囲 Default RS-232Cインター	Enable にすることはできません。 0 コマンド 無通信状態が一定期間継続した場合、Keep パケットを 送信するKeep_Alive 機能のEnable / Disable を表示・設定します。 keep return 現在の設定内容を表示します。 keep=(a) return (a)の設定をします。 (0 : Disable / 1: Enable) 但し、idle がEnable に設定されている場合は、本設定を Enable にすることはできません。 0 CのTimer値表示・設定コマンド Idle_Timer機能、Keep_Alive 機能を動作させるための時間を表示・設定します。 単位は「分」です。 timr return 現在の設定内容を表示します。 timr=(a) return (a)の設定をします。 (1~60) 60 フェース接続モード表示・設定コマンド	H. keep
8 9 10	keep timr mode	Default keep 表示・設定 内容 表示動作 設定範囲 Default 無通信監視タイマ 内容 表示動作 設定範囲 Default RS-232Cインター 内容	Enable にすることはできません。 0 コマンド 無通信状態が一定期間継続した場合、Keep パケットを 送信するKeep_Alive 機能のEnable / Disable を表示・設定します。 keep return 現在の設定内容を表示します。 keep=(a) return (a)の設定をします。 (0 : Disable / 1: Enable) 但し、idle がEnable に設定されている場合は、本設定を Enable にすることはできません。 0 coTimer値表示・設定コマンド Idle_Timer機能、Keep_Alive 機能を動作させるための時間を表示・設定します。 単位は「分」です。 timr=(a) return 現在の設定内容を表示します。 timr=(a) return (a)の設定をします。 (1~60) 60 フェース接続モード表示・設定コマンド RS-232Cインターフェースの接続モードを表示・設定します。 cota たせいで、現在の設定内容を中容する	H. keep
8 9 10	keep timr mode	Default keep 表示・設定 内容 表示動作 設定範囲 Default 無通信監視タイマ 内容 表示動作 設定定範囲 Default 無否動作 設定定範囲 Default RS-232Cインター 内容 表示動作	Enable にすることはできません。 0 コマンド 無通信状態が一定期間継続した場合、Keep パケットを 送信するKeep_Alive 機能のEnable / Disable を表示・設定します。 keep return 現在の設定内容を表示します。 keep=(a) return (a)の設定をします。 (0: Disable / 1: Enable) (b) 但し、idle がEnable に設定されている場合は、本設定を Enable にすることはできません。 0 マのTimer植表示・設定コマンド Idle_Timer機能、Keep_Alive 機能を動作させるための時間を表示・設定します。 単位は「分」です。 timr return 現在の設定内容を表示します。 (1~60) 60 フェース接続モード表示・設定コマンド RS-232Cインターフェースの接続モードを表示・設定します。 mode return 現在の設定内容を表示します。	H. keep
9 9	keep timr mode	Default keep 表示・設定 内容 表示動作 設定範囲 Default 無商容 設定範囲 Default 展通信監視タイマー 支定範囲 Default RS-232Cインター 内容 設定前四	Enable にすることはできません。 0 コマンド 無通信状態が一定期間継続した場合、Keep パケットを 送信するKeep_Alive 機能のEnable / Disable を表示・設定します。 keep return 現在の設定内容を表示します。 keep=(a) return (a)の設定をします。 (0: Disable / 1: Enable) 但し、idle がEnable に設定されている場合は、本設定を Enable にすることはできません。 0 20Timer値表示・設定コマンド Idle_Timer機能、Keep_Alive 機能を動作させるための時間を表示・設定します。 単位は「分」です。 timr return 現在の設定内容を表示します。 (1~60) 60 フェース接続モード表示・設定コマンド RS-232Cインターフェースの接続モードを表示・設定します。 mode return 現在の設定内容を表示します。 mode return 現在の設定内容を表示します。	H. keep
9	keep timr mode	Default keep 表示・設定 内容 表示動作 設定範囲 Default 無通信監視タイマ 内容 表定範囲 Default RS-232Cインター 内表で動作 設定範囲 Default RS-232Cインター 内表で動作 設定範囲	Enable にすることはできません。 0 コマンド 無通信状態が一定期間継続した場合、Keep パケットを 送信するKeep_Alive 機能のEnable / Disable を表示・設定します。 keep return 現在の設定内容を表示します。 keep=(a) return (a)の設定をします。 (0: Disable / 1: Enable) 但し、idle がEnable に設定されている場合は、本設定を Enable にすることはできません。 0 CoTimer値表示・設定コマンド Idle_Timer機能、Keep_Alive 機能を動作させるための時間を表示・設定します。 単位は「分」です。 timr return 現在の設定内容を表示します。 (1~60) 60 フェース接続モード表示・設定コマンド RS-232Cインターフェースの接続モードを表示・設定します。 mode return 現在の設定内容を表示します。 mode=(a) return (a)の設定をします。 (0~3) 10 10	H. keep
9	keep timr mode	Default keep 表示・設定 内容 表示動作 設定範囲 Default 無通信監視タイマ 内容 表示動作 設定範囲 Default RS-232Cインター 内容示動作 設定範囲 Default RS-232Cインター	Enable にすることはできません。 0 コマンド 無通信状態が一定期間継続した場合、Keep パケットを 送信するKeep_Alive 機能のEnable / Disable を表示・設定します。 keep return 現在の設定内容を表示します。 keep=(a) return (a)の設定をします。 (0: Disable / 1: Enable) 但し、idle がEnable に設定されている場合は、本設定を Enable にすることはできません。 0 coTimer値表示・設定コマンド Idle_Timer機能、Keep_Alive 機能を動作させるための時間を表示・設定します。 単位は「分」です。 timr return 現在の設定内容を表示します。 (1~60) 60 フェース接続モード表示・設定コマンド RS-232Cインターフェースの接続モードを表示・設定します。 mode return 現在の設定内容を表示します。 mode return 現在の設定内容を表示します。 mode return 現在の設定内容を表示します。 (1~60) 60 フェース接続モード表示・設定コマンド RS-232Cインターフェースの接続モードを表示・設定します。 mode return 現在の設定内容を表示します。 mode return 現在の設定内容を表示します。 mode=(a) return (a)の設定とします。 mode return 現在の設定内容を表示します。 mode=(a) return (a)の設定内容を表示します。	H. keep
9	keep timr mode	Default keep 表示・設定 内容 表定動作 設定範囲 Default 無確 及容 表示動作 設定範囲 Default RS-232Cインター 内容 表定動作 設定範囲 Default RS-232Cインター 内容示動作 設定範囲 Default	Enable にすることはできません。 0 コマンド 無通信状態が一定期間継続した場合、Keep パケットを 送信するKeep_Alive 機能のEnable / Disable を表示・設定します。 keep return 現在の設定内容を表示します。 keep=(a) return (a)の設定をします。 (0 : Disable / 1: Enable) 但し、idle がEnable に設定されている場合は、本設定を Enable にすることはできません。 0 coTimer値表示・設定コマンド Idle_Timer機能、Keep_Alive 機能を動作させるための時間を表示・設定します。 単位は「分」です。 timr=(a) return 現在の設定内容を表示します。 timr=(a) return 現在の設定内容を表示します。 (1~60) 60 フェース接続モード表示・設定コマンド RS-232Cインターフェースの接続モードを表示・設定します。 mode return 現在の設定内容を表示します。 mode=(a) return (a)の設定をします。 (0~3) 設定フロー制御方式 0 なし	H. keep
9	keep timr mode	Default keep 表示・設定 内容 表示動作 設定範囲 Default 無通信監視タイマー 内容 表記定範囲 Default 無通信監視タイマー 内容 表記定範囲 Default RS-232Cインター 内表示動作 設定範囲 設定範囲	Enable にすることはできません。 0 コマンド 無通信状態が一定期間継続した場合、Keep パケットを 送信するKeep_Alive 機能のEnable / Disable を表示・設定します。 keep return 現在の設定内容を表示します。 keep=(a) return (a)の設定をします。 (0: Disable / 1: Enable) 但し、idle がEnable に設定されている場合は、本設定を Enable にすることはできません。 0 CoTimer値表示・設定コマンド Idle_Timer機能、Keep_Alive 機能を動作させるための時間を表示・設定します。 単位は「分」です。 timr return 現在の設定内容を表示します。 (1~60) 60 フェース接続モード表示・設定コマンド RS-232Cインターフェースの接続モードを表示・設定します。 mode return 現在の設定内容を表示します。 mode(a) return (a)の設定をします。 (0~3) 設定フロー制御方式 0 なし 1 RTS / CTS	H. keep
9	keep timr mode	Default keep 表示・設定 内容 表示動作 設定範囲 Default 無適信監視タイマ 内容 表定範囲 Default 無適信監視タイマ 内容 東京定範囲 Default RS-232Cインター 内容示動作 設定範囲 Default RS-232Cインター 表示動作 設定範囲	Enable にすることはできません。 0 コマンド 無通信状態が一定期間継続した場合、Keep パケットを 送信するKeep_Alive 機能のEnable / Disable を表示・設定します。 keep return 現在の設定内容を表示します。 keep=(a) return (a)の設定をします。 (0: Disable / 1: Enable) 但し、idle がEnable に設定されている場合は、本設定を Enable にすることはできません。 0 20Timer値表示・設定コマンド Idle_Timer機能、Keep_Alive 機能を動作させるための時間を表示・設定します。 単位は「分」です。 timr return 現在の設定内容を表示します。 (1~60) 60 フェース接続モード表示・設定コマンド RS-232Cインターフェースの接続モードを表示・設定します。 mode return 現在の設定内容を表示します。 mode=(a) return (a)の設定をします。 (0~3) 設定フロー制御方式 0 なし 1 RTS / CTS 2 Xon / Xoff (Xoff Start)	H. keep
9	keep timr mode	Default keep 表示・設定 内容 表示動作 設定範囲 Default 無通信監視タイマ 内容 表設定範囲 Default RS-232Cインター 内表示動作 設定範囲 Default RS-232Cインター 内表示動 設定範囲	Enable にすることはできません。 0 コマンド 無通信状態が一定期間継続した場合、Keep パケットを 送信するKeep_Alive 機能のEnable / Disable を表示・設定します。 keep return 現在の設定内容を表示します。 keep=(a) return (a)の設定をします。 (0: Disable / 1: Enable) 但し、idle がEnable に設定されている場合は、本設定を Enable にすることはできません。 0 CoTimer値表示・設定コマンド Idle_Timer機能、Keep_Alive 機能を動作させるための時間を表示・設定します。 単位は「分」です。 timr return 現在の設定内容を表示します。 (1~60) 60 フェース接続モード表示・設定コマンド RS-232Cインターフェースの接続モードを表示・設定します。 mode return 現在の設定内容を表示します。 mode(a) return (a)の設定をします。 (0~3) 設定フロー制御方式 0 なし 1 RTS / CTS 2 Xon / Xoff (Xoff Start) 3 Xon / Xoff (Xon Start)	H. keep

11	bps	RS-232C データレ	/-ト表示設定コマンド	-
	.1	内容	RS-232Cインターフェースのデータレートを表示・設定します。	
		表示動作	hos return 現在の設定内容を表示します	
		20字動作 12字動作	bps feturin 現在の設定的音を扱いします。	
		<u> </u>	ups=(a) letuini (a) の設定をしより。	
		設正範囲	(1~19: 卜衣参照)	
			設定テーダレート(bps)	
			1 50	
			2 75	
			3 110	
			4 135	
			5 150	
			6 300	
			7 600	
			P 1 200	
			0 1,200	
			9 1,800	
			10 2,000	
			11 2,400	
			12 3,600	
			13 4,800	
			14 7,200	
			15 9.600	
			16 19 200	
			17 38 400	
			18 57 600	
			19 110,200	
			20 230,400	
			21 460,800	
		Default	15	
12	bits	データ長表示設定	コマンド	-
		内容	RS-232Cインターフェースのキャラクタ長を表示・設定します。	
		表示動作	bits return 現在の設定内容を表示します。	
		設定動作	hits=(a) return (a) の設定をします	
		設定範囲	(5 / 6 / 7 / 9)	
		以在範囲 Dofoult	0	
13	pari	バリティ表示設定	コマンド	-
		内容	RS-232Cインターフェースのパリティモードを表示・設定します。	
		表示動作	pari return 現在の設定内容を表示します。	
		設定動作	pari=(a)return (a)の設定をします。	
		設定範囲	(0:パリティ無/ 1:偶数パリティ/ 2:奇数パリティ)	
		Default	0	
14	ston	stop hit 長表示	- 設行 コマンド	_
14	зтор	3100_011 区纪示	ax たコマノー DC 2020 インターフェーフのフトップビット目を主子、訳字上ます	-
		内谷	RS-2320 イノターノエースのストッノレット技を衣小・設定します。	
		表示動作	Stop return 現任の設定内谷を表示します。	
		設定動作	stop=(a) return (a)の設定をします。	
		設定範囲	(0:1-bit / 1: 2-bit)	
		Default	0	
15	xoff	Xoff Character表	(示設定コマンド	-
		内容	Xoff のCharacter(0x13、0x93) の表示・設定します。	
		表示動作	xoff return 現在の設定内容を表示します	
		設定動作	xoff=(a) return (a)の設定をします	
		設定範囲	(0. 0v13 / 1. 0v03)	
		RXAC#6四 Dofoult	(v. v. v / 1. v. v)	
16	timv	tcp_send_timer		-
		内容	ICP_Segment の运信タイミングを表示・設定します。	
			RS-232C から最後のデータが入力された時点から、本設定時間が	
			経過したタイミングにてTCP_Segment の送信を実行します。	
		表示動作	timv return 現在の設定内容を表示します。	
		設定動作	timv=(a)return (a)の設定をします。	
		設定範囲	(1~100 単位: msec)	
		Default	100	
17	mdem	151対向実三語空	コマンド	l mdem
17		山家	コンノコー 通信相手が太」 にかたまティシアレキオ	
		P3台	□□「□」「//└LO」」)ででない。 通信和手が★」(」の担合け必ず↓」(」→台に部字)・ナナ	
		= = = = + 1/-	世信相子が平しいの場合は必91.1.31 X1回に設定しま9。 現在の知らたちままします。	
		表示 <u></u> 動作	mdem return 現在の設定内容を表示します。	
		設定動作	mdem=(a)return (a)の設定をします。	
		設定範囲	(0:LSI非対向/ 1:LSI対向)	
		Default	0	
18	dmask	DIO mask bit 表	示設定コマンド	K. dmask
		内容	DIO In の変化を検出した場合にこれを通知するTCP Segment を	
			送信する機能のEnable / Disable を ビット単位でま子・設定します	
		主一 新作	12回する17KHEV/Lilduie / Disduit で、ビッド半世しな小・設たしみす。 dmaak roturn - 現在の設定内容を主手します	
		农小期TF	ullidSK letulli 現住の設定内谷を衣小しまり。	
		<u> </u>	amask=(xxxxxxx)return (xxxxxxx)の設定をします。	
		設正範囲	(0000000 ~ 1111111)	
			0 : Disable / 1: Enable	
		Default	0000000	

19	485	CD動作の表示設定	ミコマンド	-
-	-	内容	CD 動作の表示・設定します。本設定でDisable を選択した場合、	1
			CD信号はTCPコネクション開設中は"1"、それ以外では"0" になります	
			本設定でEnable を選択した場合、CD信号はシリアルインターフェースへの	
			データ送信中は"1"、それ以外では"0"になります。	
			RS-485インターフェースに接続する場合、TransceiverのDriver/Receiver	
			切り替えが必要ですが、本設定を行うことでCD 信号を切り替え信号として	
			使用することが可能となります。	
		表示動作	485 return 現在の設定内容を表示します。	
		設定動作	485=(a) return (a)の設定をします	
		設定範囲	(0)Disable / 1:Enable)	
		Default		
20	edae	SPI のEdge 選択	の表示設定コマンド	l edge
	ougo	内容	SPL において SPL SCLK 信号の立ち上がり 立下りのどちらのエッジに	
		1 2 1	おいてSPI DI データが確定するかを表示・設定します。	
		表示動作	edde return 現在の設定内容を表示します	
		設定動作	edge=(a) return (a)の設定をします	
		設定範囲	10.立ち下り確定/ 1.立ち上がり確定)	
		Default		
21	conn	Connection 動作	の表示設定コマンド	M conn
21	COIII	内容	のない設定コマント Idle 光能時にActive Onen をTry するかどうかの表示・設定します	M. Com
		r) III	本項日本Epoble に設定した場合 TCDコネクションが開設していたい	
			今頃日でLinavie に以たしに物ロ、いコイソンヨノが開設しているい 状能においてけ fin / fnt で指定した相手側いたwkに対し	
			TCPコネクションのActive Onen 試行を過い返します	
		表示動作	ronn raturn 相右の設定内容を表示します	1
		設定動作	conn-(a) return (a)の設定をします	4
		設定範囲	いー(a) いいは (a) いない (a	4
		nx∧⊆≇じ⊭⊐ Default		4
22	modr		「設定コマンド	Y Mag Address
22	maur	mac_auuress 衣刀 広交	NRにコスノー 白目Mac Addrage を表示・設定します	A. Mac Auuress
		内谷	日向Mad Adultess を衣小・設定しより。 注音・オコフンドにトロウロMACスドレフを認定し、CAVEコフンドを	
			注息:平コマノトにより日向MAUアトレスを設たし、SAVEコマノトを 発行すると、N後の自日MACスピースの亦更けできません	
		主二卦作	光行すると、以後の日向MACアドレスの変更はしてません。	-
		衣示動作	madr return 現任の設定内谷を衣示します。	-
		設定動作	madr=(a-b-c-d-e-f)return (a-b-c-d-e-f)の設定をしまり。	-
		<u> </u> 取 止 則 出	$(0 \sim FF - 0 \sim FF)$	-
00				A.
23	rarp	Reverse Arp 動作	FUIな 示説 に J く ノ ト	N. rarp
		內谷	Reverse Alp によるI_IP の設定動TFの有効、無効を設定します。 注音・Deveses Arp (Deply) ポケット受信時に設定され	
			注息:Reveise Alp(Reply)ハクツト文信时に改正され ズルスMACスピースに会致した場合のユースのDD スピースたし in に払完します	
			しいるMACゲドレスに古致した場合のの、てのIFゲドレスを1_IPに改定します。 当社の設定以上世であるParateCatup でのみし in の設定が可能です	
		主二乱作		-
		农小助F	Tarp Telum 現任の設定内谷を衣示します。	-
		<u> </u>	Tarp=(a)Teturn (a)の設定をします。	-
		<u> </u> Defeult	(U:DISable / I:Enable)	-
04	1-04			0 1-01
24	ipui	Passive_upen 安	N計りIP 衣小政とコイノト Dessive Open ちか可する相手側まったのIP スピースのまー、訳字を行います	0. 1001
		內谷	rdSSTVE_Open を計りする相子側小ストのIP アトレスの衣小・改正を行います。	
			ipur ipuoみてい設定主てか(U.U.U.U) の場合、 今てのIPマドレスからのPassing Open ち許可します	
			土(ツェアエア人からWFassive_upen で計りします。 これ以外の場合、indiations に設定したのののの以外のほかにの	
			C10以710/物ロ、IPU1~IPU0 に改たしたU.U.U.U 以外のIF からの Passive Open のみた許可します	
		表示動作	rassive_open ののですりしより。 in01 return 現在の設定内容を表示します	4
		いたまた	ipon istani - 坑江の政定的合さな小しみり。 in01-/a h a d)raturn (a h a d)の設定たしまさ	4
		設定範囲	1901-(a.b.c.u)15(u)11 (a.b.c.u)の東化でします。 (0~255 0~255 0~255 0~255)	4
		nxxc≇8⊡ Default		4
<u>م</u> د	in02			P in02
20	102	rassive_upen 安	19月91日 AVN政府コメント 1901 と同様	r. 1902
		173日 表示動作	ipor clejnx。 ino2 return 一 現在の設定内容を表示します	4
		<u>农小助</u> 下 弘宁動作	ip02_(a b a d) raturn (a b a d)の設定なします	-
		設定範囲	1702-(a.b.c.u)15(u)11 (a.b.c.u)の東化でします。 (0~255 0~255 0~255 0~255)	4
				4
26	in02		19.9.9.9	0 1002
20	1003	rassive_upen 受 内容	1)計り1P 衣小改たコイノト 1m01 と同様	v. ipus
		<u>内谷</u> 主二動作	IPUI C PT (家) in 02 roturn 田方の設定由のちまニリます	4
		农小助TF 约宁动作	ipus ietuini 現住の設定内谷を衣小しまり。 ipu2-(a b a d) ratura (a b a d)の認定だします	4
		<u> </u>	ipuo=(a.b.C.d)ietuini (a.b.C.d)の設定をします。 //o=255_0=255_0=255_0=255)	4
		改化 Defeult	(U ~ 200.U ~ 200.U ~ 200.U ~ 200)	4
07	1-04			D in 04
27	1p04	rassive_Upen 受	N計可IP 衣示設定コイント	к. тр04
		内谷		4
		衣示 <u></u> 即作	IDU4 return 現仕の設定内容を表示します。	4
		<u> </u>	Ipov4=(a.b.C.d)return (a.b.C.d)の設定をします。	4
		<u> </u>	(U~255.U~255.U~255.U~255)	4
	I	Default	0.0.0	

28	in05	Passiva ∩nan ≅,	S inO5	
20	1000	Fassive_upen 文		5. Tp05
		内谷	1001 と同様。	
		表示動作	ip05 return 現在の設定内容を表示します。	
		設定動作	ip05=(a.b.c.d)return (a.b.c.d)の設定をします。	
		設定範囲	(0 ~ 255 0 ~ 255 0 ~ 255)	
		Default		
00				T : 00
29	1006	Passive_upen 安		1. 1006
		内容	ip01 と同様。	
		表示動作	ipO6 return 現在の設定内容を表示します。	
		設定動作	ip06=(a.b.c.d)return (a.b.c.d)の設定をします。	
		設定範囲	(0 ~ 255 0 ~ 255 0 ~ 255)	
		Default		
00				
30	1007	Passive_upen 安		U. 1007
		内容	lip01 と同様。	
		表示動作	ipO7 return 現在の設定内容を表示します。	
		設定動作	ip07=(a.b.c.d)return (a.b.c.d)の設定をします。	
		設定範囲	$(0 \sim 255, 0 \sim 255, 0 \sim 255, 0 \sim 255)$	
		Dofault		
04				
31	1008	Passive_Open 受	「計 可 計 の IP 表示設 定 コ マンド	V. IP08
		内容	lip01 と同様。	
		表示動作	ipO8 return 現在の設定内容を表示します。	
		設定動作	ip08=(a.b.c.d)return (a.b.c.d)の設定をします。	
		設定範囲	(0 ~ 255 0 ~ 255 0 ~ 255 0 ~ 255)	
		政定 ^{罪已} 四		
		Deraurt	0.0.0.0	
32	save	config_data セー	フコマンド	-
		内容	設定したConfig データを、EEPROM にセーブします。	
		表示動作	OK or NG	
		設定動作	savereturn	
		設定範囲		
		Default	-	
33	reset	config_data 初期	化コマンド	-
		内容	Config データをDefault 値に戻します。	
			EEPROM にセーブした内容には影響しません。	
		表示動作		
		設定動作	rosofraturn	
		<u>议</u> 定到下 机它效率	TesetTetuTi	
		設正範囲	-	
		Default	•	
34	conf	config_data 表示	ミコマンド	-
		内容	Config データの一覧を表示します。	
		表示動作	confreturn	
		設定動作	-	
		以に動作		
		設正範囲	-	
		Default	•	
35	exit	config 終了コマ	ンド	-
		内容	Config モードを終了します。	
		表示動作	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
		設定動作	exit return	
		いために		
		取止		
		Default	-	
36	psw	password 表示設	定コマンド こうしょう こうしょう しょうしょう しょう	-
		内容	password を表示設定します。文字数は最大8 文字までです。	
			(TELNET 使用時のログインPassword を設定します。)	
		表示動作		
		な小動作	psw return 現在の設定内容を収入します。	
		設定動作	psw=xxxxxxxreturn xxxxxxの設定をしま9。	
		設正範囲	(0~8byte)	
		Default	RAS	
37	ping	ping コマンド(f	_ip へのping 送信)	-
-	1 5	内容	f in で設定されたホストへのPing 送信を行います(4回)	
			Interval time-3cac TimeOut-5cac	
			hiterval_time=3500 Timevut=3500	
		+	上記のIBMR CIIME_OUT OF KEPIY_KECV を表示しより。	
		表示動作	lime_out / Keply_Recv = xxx.xxx.xxx	
		設定動作	pingreturn (開始) / CTRL+C (終了)。	
		設定範囲	-	
		Default	-	

注1: 設定値変更後に'save' -> 'exit'の場合は、再起動時に、変更した設定値を反映します。 設定値変更後に'save'を行わずに'exit' を実行した場合は、再起動時において 設定変更を反映しません。

注2: I_ip、mask、gwip を設定変更して'ping'を使用する場合は、'save' -> 'exit'後に再起動を 行ってから使用して下さい。

注3: 'exit'コマンドを入力すると、本LSIはReset 端子にリセット信号を与えられた時と同様、 初期状態から起動します。

3-2. デフォルト設定

Command	ltem	Default值	出荷時の値	MTRモード設定
l_ip	Local_ip 表示・設定コマンド	192.168.0.1	Default値と同様	A. I_ip
mask	mask_address 表示・設定コマンド	24	Default値と同様	B. mask
gwip	default_route_ip 表示・設定コマンド	0.0.0.0	Default値と同様	C. gwip
f_ip	foreign_ip 表示・設定コマンド	0.0.0.0	Default値と同様	D. f_ip
I_pt	local_port 表示・設定コマンド	9004	Default値と同様	E. I_pt
f_pt	foregin_port 表示・設定コマンド	9004	Default値と同様	F.f_pt
idle	idle 表示・設定コマンド	O(Desable)	Default値と同様	G. idle
keep	keep 表示・設定コマンド	O(Desable)	Default値と同様	H. keep
timr	無通信監視タイマのTimer 値	60	Default値と同様	l. timr
	表示・設定コマンド			
mode	RS-232C インターフェース接続モード	0(フロー無し)	3(Xon/Xoff) 2	-
	表示・設定コマンド			
bps	RS-232C データレート表示設定コマンド	15(9600bps)	17(38400bps) 2	-
bits	データ長表示設定コマンド	8	Default値と同様 2	-
pari	パリティ表示設定コマンド	0(無し)	Default値と同様 2	-
stop	stop_bit 長表示設定コマンド	0(1-bit)	Default値と同様 2	-
xoff	Xoff Character表示設定コマンド	0(0x13)	Default値と同様 2	-
timv	tcp_send_timer表示設定コマンド	100(ms)	Default値と同様 2	-
mdem	LSI対向表示設定コマンド	0(LSI非対向)	Default値と同様	J. mdem
dmask	DIO mask bit 表示設定コマンド	00000000(全Desable)	Default値と同様	K. dmask
485	CD動作の表示設定コマンド	O(Disable)	Default値と同様 2	-
edge	SPI のEdge 選択の表示設定コマンド	0(立ち下り確定)	Default値と同様	L. edge
conn	Connection 動作の表示設定コマンド	O(Disable)	Default値と同様	M. conn
rarp	Reverse Arp 動作の設定コマンド	1(Enable)	Default値と同様	N. rarp
madr	mac_address 表示設定コマンド	00-60-5F-02-1A-DE	Default値と同様	X. Mac Address
ip01	Passive_Open 受付許可ip	0.0.0.0(設定無)	Default値と同様	0. ip01
ip02	表示設定コマンド	0.0.0.0(設定無)	Default値と同様	P. ip02
ip03		0.0.0.0(設定無)	Default値と同様	Q. ip03
ip04		0.0.0.0(設定無)	Default値と同様	R. ip04
ip05		0.0.0.(設定無)	Default値と同様	S. ip05
ip06		0.0.0.0(設定無)	Default値と同様	T. ip06
ip07		0.0.0.0(設定無)	Default値と同様	U. ip07
i p08		0.0.0.0(設定無)	Default値と同様	V. ip08
psv	password 表示設定コマンド	RAS	Default値と同様	-
				W. ショキカ 3

1 LANボード リセット時は、Default値に戻ります。 リセット時は、出荷時の値に変更して下さい。

2 この通信設定を変更すると、当社LANインターフェース搭載機器が動作しなくなる場合があります。 必ず出荷時の値にて使用して下さい。

3 「W. ショキカ」を実行すると、全ての値が出荷時の値に戻ります。

4. UART(RS-232C/422・485)機能仕様

UART モードにおいては、TCP のソケットはシリアルインターフェースに固定します。 シリアルインターフェースに入力されたデータは、トランスペアレント(透過的)にTCPセグメントに 変換し、IP 層、MAC層の処理後、MII を介してEthernet-PHYに出力します。 相手側TCPから受信したTCPセグメントは、トランスペアレント(透過的)にデータに変換し、

シリアルインターフェースから出力します。

シリアルインターフェースとTCP/IP(Ethernet)間通信をトランスペアレント(透過的)に双方向で行います。

<Clientモード概要>
データの流れ
TCPサーバ 本LSI(ソケットクライアント)
接続応答 LISTEN
ACCEPT
SEND or
RECEIVE
応答
切断CLOSE

<Serverモード概要>



4-1. Client 専用モード

Client (Active_Open)モードとして動作します。 ソケットクライアントとして動作し、透過的なデータ通信をシリアルインターフェース (RS-232C/422・485)とTCP/IP(Ethernet)間で行います。 コネクションの開設は、シリアルインターフェース接続機器からのデータを検知した段階で 相手側ホストとして登録されているIP アドレス、ポート番号 (foreign_ip,foreign_port)と コネクション開設を行います。 コネクションの切断は、切断受信 (FIN、RST)、Keep Alive / Idle タイマーで切断します。 [設定]: Config 設定において、f_ip に0.0.0.0以外の値を設定します。 Config 設定において、ip01 ~ ip08 のどれか一つに、255.255.255.255.0値を設定します。 これ以外には全て0.0.0を設定します。 [動作]: Connection 開設においてはf_ip に設定されたIP に対するActive_Open 動作のみを実行します。 シリアルインターフェースからのデータを受信すると、Active_Open 動作をRST を 通知された場合は、Active_Open 動作を停止し、シリアルインターフェースからのデータをクリアします。 その後、シリアルインターフェースからのデータを受信すると、再度Active_Open 動作を開始します。

4-2. Server専用モード

Server(Passive_Open)モードとして動作します。

ソケットサーバとして動作し、透過的なデータ通信をシリアルインターフェース(RS-232C/422・485)と TCP/IP(Ethernet)間で行います。

クライアントからのコネクション開設要求によりデータ通信が双方向で可能です。

接続先IPアドレスを制限する事(IPアドレス制限、登録による)も可能です。

コネクションの切断は、切断受信(FIN、RST)、Keep Alive / Idle タイマーで切断します。

[設定]: Config 設定において、f_ip に0.0.0.0の値を設定します。

Config 設定において、ip01 ~ ip08 の全てに0.0.0.0を設定します。

もしくは、受付を許可するClient のIP を1個以上設定します。

[動作]: Connection 開設においてはPassive_Open 動作のみを実行します。

ipO1 ~ipO8 の全てに0.0.0.0を設定した場合は、全てのClient からの接続要求を受け付けます。 受付を許可するClient のIP を設定した場合は、設定したIPのClient からの接続要求のみ受け付けます。 : Active_Open 動作は実行せず、Client からのPassive_Open に従って動作します。

4-3. Client・Serverモード

Client(Active_Open)とServer(Passive_Open)の両モードで動作します。但し、コネクション開設の 動作が早いどちらか一方のモードで動作します。 両モードでの並列動作では無く、コネクションの開設のタイミングが不確定なシステムで 使用する場合に有効です。 Clientモードとして動作するためには、相手側ホストのIP アドレス、 ポート番号 (foreign ip, foreign port)の設定が必要です。 透過的なデータ通信をシリアルインターフェース (RS-232C/422・485)とTCP/IP(Ethernet)間で行います。 コネクションの切断は、切断受信(FIN、RST)、Keep Alive / Idle タイマーで切断します。 コネクションの切断は、Keep Alive またはIdle タイマーで切断します。 [設定]: Config 設定において、f_ip に0.0.0.0以外の値を設定します。 Config 設定において、ip01 ~ ip08 の全てに0.0.0.0を設定します。 もしくは、受付を許可するClient のIP を1個以上設定します。 [動作]: Server モードにて動作し、Client からの接続要求を待ち受けますが、 シリアルインターフェースからのデータを受信すると、Client としてActive_Open 動作を実行します。 Active Open 動作を実行します。Active Open 開始から30秒経過してもコネクションが開設できない場合、 もしくは相手からRSTを通知された場合は、Active Open 動作を停止し、 シリアルインターフェースからのデータをクリアします。 その後、シリアルインターフェースからのデータを受信すると、再度Active Open 動作を開始します。

Client からのPassive_Openを受けた場合は、これに従って動作します。

4-4. 自動Client モード

Client(Active_Open)モードとして動作します。コネクションの開設を電源投入時やリセット直後に 自動的に登録されている相手側ホストのIP アドレス、ポート番号(foreign_ip,foreign_port)で コネクション開設を行います。 ソケットクライアントとして動作し、透過的なデータ通信をシリアルインターフェース (RS-232C/422・485)とTCP/IP(Ethernet)間で行います。 コネクションの切断は、Keep Alive またはIdle タイマーで切断します。 [設定]: Config 設定において、f_ip に0.0.0.0の値以外を設定します。 Config 設定において、conn に "1"を設定します。 [動作]: シリアルインターフェースからの受信データに拘わらず、TCPコネクションがOpen ではない 状態では、常にActive_Open を実行し続けます。 Active_Openを開始してから30秒経過してもコネクションが開設できない場合、もしくは相手からRST を 通知された場合は、その後の10 秒間Active_Open 動作を停止します。 Active_Open 動作の停止中に、Telnet 設定(23番port に対する)のPassive_Open を受けた場合は これに従います。

5. Keep Alive / Idle 機能仕様

5-1. Keep Alive 方式・動作

Config で"keep"がEnable に設定された状態で、RS-232C上のデータフローが、上り/下り両方について、 Config の"time" に設定された時間に検出されなかった場合、Keep_Alive 動作が起動します。 Keep_Alive 動作が起動し、相手側から正常のTCP Segment を受信すると、相手側の稼動状況の確認をします。 相手側からの応答が無い場合、通常Segment の再送処理と同じ手順で再送を繰り返し実行します。 UTt 検出時間が経過しても応答を確認できない場合は、コネクションを切断します。 本機能は相手側との接続状態(コネクション状態やケーブル/ルータ機器との接続)確認のため TCP Segment を送信し、その応答を確認しています。 従って、機器のリセット/電源断、ケーブル外れ等によるSocket のハーフ・コネクションによる 通信障害の回避のため、自動的にコネクションを切断します。 Ping による確認では、相手側のアプリケーション層(Socket)の動作状況は確認出来ませんが、

Ping による確認では、相手側のアフリケーション層(Socket)の動作状況は確認出来ませんが、 本機能を使用する事により検知が可能となります。

5-2. Idle 方式・動作

Config で"Idle"がEnable に設定された状態で、無通信状態(LAN、RS-232C)がConfig の "time"に設定された時間経過した場合、自動的にコネクションを切断します。 相手機器とのコネクションの有無や状態にかかわらず切断処理を実行します。

Net-Connector仕様書より抜粋。

以上